














KRAN IN BETRIEB NEHMEN

<p>1. Nebenabtrieb einschalten</p> <p>2. Funksender: NOT - HALT - Taste ausziehen</p> 	<p>6. RCL 5300 gibt Signalton und im Display blinkt S Kran ist im Stützbeinmodus</p> 
<p>3. RCL 5300: NOT-HALT - Taste ausziehen</p> 	<p>7. Kran abstützen Hat eine Stützbein Bodenkontakt ertönt ein Signalton. Dazu Anzeige im Display - das entsprechende Stützbeinsymbol leuchtet konstant.</p> 
<p>4. Funksender: Schwarze Taste ON Drücken, ein Signalton kommt.</p> 	<p>8. Umschalten in Kranbetrieb: 2 x GELBE TASTE auf Funksender oder RCL drücken</p> 
<p>5. Funksender: Grüne Taste drücken Display ist aktiv run- Leuchte GRÜN am Kran und Display Funksender leuchtet konstant.</p>  	<p>9. Kranbetrieb : Ein Bedienhebel an Funkfernsteuerung betätigen und wieder los lassen. Der Kran kalibriert: Es ertönt vom RCL 3 x eine kurzer Signalton. Danach ist normale Kranarbeit möglich.</p> 

KRAN OHNE ABSTÜTZUNGEN FAHREN

<p>1. Nebenabtrieb einschalten</p>	
<p>2. Funksender: NOT - HALT - Taste ausziehen</p> 	<p>6. RCL 5300 gibt Signalton und im Display blinkt S Kran ist im Stützbeinmodus</p> 
<p>3. RCL 5300: NOT-HALT - Taste ausziehen</p> 	<p>7. Am Funksender oder RCL 5300: Rote Taste eingedrückt halten und 2 x GELB Drücken Im Display steht SSO</p> 
<p>4. Funksender: Schwarze Taste Drücken Signalton kommt</p> 	<p>8. Kran kann im langsamen Modus gefahren werden. Signalton ertönt. Der Kran ist abgelastet.</p> 
<p>5. Funksender: Grüne Taste Drücken Display ist aktiv run- Leuchte GRÜN am Kran leuchtet konstant</p>  	<p>9. Rückkehr zum normale Stützenbetrieb: Rote Taste eingedrückt halten und 2 x GELB Drücken</p> 

KRAN IN TRANSPORTSTELLUNG

<p>1. Kranarm zusammenlegen oder in Kipper ablegen</p>	<p>4. Nebenabtrieb ausschalten</p>
<p>2. Am Funksender oder RCL 5300 2 x GELB Drücken Kran ist in Stützbeinmodus</p> 	<p>5. NOT-HALT am Funksender und RCL drücken</p> 
<p>3. Stützbeine einfahren; Auszugskästen einfahren</p>	